

入居のお客様へ

エアコンの暖房時「霜取り運転」について

エアコンは冬期間は気象条件(外気温)等により室外機の霜取り運転を行います。約一時間程暖房運転をすると、約10分間程度暖房(温風)を止めて霜取り運転に入ることがあります。その後自動的に暖房運転に復旧します。

※所要時間については気象条件等により異なります。

エアコンの「霜取り運転」を少なくするには

- ①リモコンの「設定温度」を22° ~24° に抑える。(高めにしない)
「設定温度」を高めにするとエアコンが頑張りすぎて室外機に霜が付きやすくなる。
- ②リモコンで「風量」を上げる。(小→最大まで選択できます)
- ③リモコンで風向きを「下向き」に変更する。
- ④エアコンのフィルターを時々手入れ(掃除)をする。
手入れをしないと暖房・冷房効率が落ちる

また、リモコンの「予約機能」を利用し帰宅時間前に「暖房・冷房運転」に設定することも可能です。その逆に何時間か後に運転を停止することも可能です。設定時間は1時間間隔で設定可能です。
冬季間は予約運転を利用し快適にお過ごしください。

八幡開発株式会社
管理部
Tel.0257-22-3357
Tel.0257-23-0088